

Ford Economy Service

Overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en controles

Bij het binnenrijden van de werkplaats

Meters instrumentenpaneel, waarschuwings- en controlelampjes, claxon

Werking controleren

Koppeling

Werking controleren / afstellen indien nodig

Kachelaanjager

Werking controleren

Ruitensproeiers, ruitenwissers

Werking controleren / afstellen indien nodig

Voorruit

Controleren op beschadigingen, binnen- en buitenzijde reinigen

Verlichting en respectievelijke controlelampjes, verlichting van instrumentenpaneel

Werking en staat controleren

Handrem

Werking controleren / afstellen indien nodig

Veiligheidsgordels

Werking en staat controleren

Binnenzijde voertuig

Interieurfilter

Vervangen - afhankelijk van de klantbehoefte is bij de Ford Economy Service het interieur- of luchtfilter inbegrepen. Optioneel is het vervangen van beide filters tegen meerprijs.

Onder het voertuig

Motor

Olief aftappen, oliefilter en pakking oliecarterplug vervangen (indien aangebracht)

Motor, versnellingsbak, achteras, tussenbak

Controleren op beschadiging en lekkage (waar zichtbaar)

Leidingen, slangen, olie- en brandstoftoevoerleidingen, uitlaatsysteem

Controleren op correcte ligging, beschadiging, schuurplekken (waar zichtbaar)

Banden

Controleren op staat en slijtage, met name bij bandwang (profiel diepte noteren)

Wagenbodem

Staat van PVC-coating controleren

Remsysteem

Wielen niet verwijderd. Remblokken en -schijven controleren op slijtage. Achterste remtrommels controleren - wanneer een overmatig verlies van vloeistof optreedt, is een aparte opdracht nodig om het probleem te onderzoeken en op te lossen (vaker bij zeer intensief gebruik)

Onder de motorkap

Luchtfilter

Vervangen - afhankelijk van de klantbehoefte is bij de Ford Economy Service het interieur- of luchtfilter inbegrepen. Optioneel is het vervangen van beide filters tegen meerprijs.

Bedrading, leidingen, slangen, olie- en brandstoftoevoerleidingen

Controleren op correcte ligging, beschadiging, schuurplekken (waar zichtbaar)

Motor, vacuümpomp, verwarming, radiator

Controleren op beschadiging en lekkage (waar zichtbaar)

Expansietank, remvloeistofreservoir, koelvloeistofreservoir en accu

Vloeistof controleren en indien nodig bijvullen (tegen betaling) - bij lekkage is een aparte order nodig om dit te onderzoeken en te repareren.

Ruitensproeierreservoir

Vloeistof controleren en indien nodig bijvullen

Buiten het voertuig

Motor

Motorolie bijvullen. Olieverversingsindicator resetten, indien hiermee uitgerust

Banden

Op juiste spanning brengen

Reservewiel

Op juiste spanning brengen, slijtage en staat controleren (noteer profieldiepte)

Wielmoeren

Controleer aantrekkoppel